

## ТИПОВЫЕ HPzS элементы

### Обзор типовых HPzS элементов HOPPECKE

Ниже Вы найдете размеры и номинальный вес HPzS элементов:

Тип	Емкость, Ач 5ч	Габаритные размеры, мм			max. H	Вес с эл-том, кг
		B	L	H		
2 HPzS	120	47	198	342	370	8
3 HPzS	180	65	198	342	370	11,6
4 HPzS	240	83	198	342	370	14,9
5 HPzS	300	101	198	342	370	18,4
6 HPzS	360	119	198	342	370	21,9
7 HPzS	420	137	198	342	370	25,3
8 HPzS	480	155	198	342	370	28,9
9 HPzS	540	173	198	342	370	32,3
10 HPzS	600	191	198	342	370	35,8
2 HPzS	160	47	198	400	428	9,9
3 HPzS	240	65	198	400	428	13,9
4 HPzS	320	83	198	400	428	18,1
5 HPzS	400	101	198	400	428	22,6
6 HPzS	480	119	198	400	428	26,6
7 HPzS	560	137	198	400	428	31,1
8 HPzS	640	155	198	400	428	35,2
9 HPzS	720	173	198	400	428	38,4
10 HPzS	800	191	198	400	428	42,4
2 HPzS	180	47	198	477	505	11,5
3 HPzS	270	65	198	477	505	16,1
4 HPzS	360	83	198	477	505	20,9
5 HPzS	450	101	198	477	505	25,3
6 HPzS	540	119	198	477	505	30,1
7 HPzS	630	137	198	477	505	34,9
8 HPzS	720	155	198	477	505	39,5
9 HPzS	810	173	198	477	505	44,3
10 HPzS	900	191	198	477	505	49,1
2 HPzS	210	47	198	547	575	13,1
3 HPzS	315	65	198	547	575	18,5
4 HPzS	420	83	198	547	575	24
5 HPzS	525	101	198	547	575	29,5
6 HPzS	630	119	198	547	575	35,1
7 HPzS	735	137	198	547	575	40,6
8 HPzS	840	155	198	547	575	46,1
9 HPzS	945	173	198	547	575	51,6
10 HPzS	1050	191	198	547	575	57,1
2 HPzS	230	47	198	547	575	13,7
3 HPzS	345	65	198	547	575	19,7
4 HPzS	460	83	198	547	575	25,5
5 HPzS	575	101	198	547	575	31,4
6 HPzS	690	119	198	547	575	37,3
7 HPzS	805	137	198	547	575	43,2
8 HPzS	920	155	198	547	575	49,1
9 HPzS	1035	173	198	547	575	55
10 HPzS	1150	191	198	547	575	60,9
2 HPzS	250	47	198	567	595	14,5
3 HPzS	375	65	198	567	595	20,7
4 HPzS	500	83	198	567	595	26,8
5 HPzS	625	101	198	567	595	33
6 HPzS	750	119	198	567	595	39,2
7 HPzS	875	137	198	567	595	45,4

## ТИПОВЫЕ HPzS элементы

### Обзор типовых HPzS элементов HOPPECKE

Ниже Вы найдете размеры и номинальный вес HPzS элементов:

Тип	Емкость, Ач 5ч	Габаритные размеры, мм			max. H	Вес с эл-том, кг
		B	L	H		
8 HPzS	1000	155	198	567	595	51,5
9 HPzS	1125	173	198	567	595	57,7
10 HPzS	1250	191	198	567	595	63,9
2 HPzS	280	47	198	685	713	17,4
3 HPzS	420	65	198	685	713	24,6
4 HPzS	560	83	198	685	713	31,9
5 HPzS	700	101	198	685	713	39,2
6 HPzS	840	119	198	685	713	46,5
7 HPzS	980	137	198	685	713	53,8
8 HPzS	1120	155	198	685	713	61,1
9 HPzS	1260	173	198	685	713	68,4
10 HPzS	1400	191	198	685	713	75,6
2 HPzS	310	47	198	721	749	18,2
3 HPzS	465	65	198	721	749	25,9
4 HPzS	620	83	198	721	749	33,6
5 HPzS	775	101	198	721	749	41,2
6 HPzS	930	119	198	721	749	48,9
7 HPzS	1085	137	198	721	749	56,6
8 HPzS	1240	155	198	721	749	64,3
9 HPzS	1395	173	198	721	749	72
10 HPzS	1550	191	198	721	749	79,7

\* допуск на вес +/- 5%

Опция TRAK AIR недоступна для ячеек с двумя пластинами.